Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein TecTro-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf. Bitte geben Sie diese Anleitung mit, wenn Sie das Produkt an andere Benutzer weitergeben.

1. Antriebsachse
2. Fruchtfleischsieb mit Verstellhebel
3. Presskegel
4. Zusatz-Presskegel für größere Früchte
5. Schutzdeckel
6. Basisteil
7. Saftbehälter mit Füllstandsanzeige

Achtung
- Laufenden Presskegel nie direkt mit den Händen anfassen
- Haare, Bekleidung und Schmuck vom laufenden Presskegel fernhalten

Verletzungsgefahr!

Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungsteile. Stellen Sie das Gerät immer auf eine ebene, stabile und trockene Fläche. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen ein. Vor dem ersten Gebrauch die Presskegel, das Fruchtfleischsieb sowie den Saftbehälter mit warmem Seifenwasser reinigen. Danach die Teile gründlich abspülen und trocknen. Achtung, halten Sie das Basisteil immer von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.

Gebrauch der Zitruspresse

Ziehen Sie vor allen Montagearbeiten den Netzstecker - Verletzungsgefahr!

- Den Saftbehälter den Ausrichtungsmarkierungen entsprechen auf das Basisteil aufsetzen.
- Das Fruchtfleischsieb auf den Saftbehälter aufsetzen.
- Den kleinen Presskegel auf die Antriebsachse aufsetzen, so dass er mit einem Klick einrastet.
- Bei großen Zitrusfrüchten kann bei Bedarf der große Presskegel auf den kleinen Presskegel aufgesetzt werden. Darauf achten, dass die Aussparungen des großen Presskegels mit den Flügeln des kleinen Presskegels passen.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geerdeten Steckdose.
- Halbieren Sie die gewünschte Zitrusfrucht und drücken eine Hälfte auf den Presskegel.
- Durch das Anpressen wird die Zitruspresse eingeschaltet. Loslassen schaltet die Zitruspresse wieder ab.
- Um die Zitrusfrucht vollständig auszupressen, kann die Zitruspresse in beide Richtungen laufen.
- Das Fruchtfleischsieb zwischendurch entleeren.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor der Saft entnommen wird.
- Zum Ausgießen die Presskegel sowie das Fruchtfleischsieb vom Saftbehälter abnehmen.

Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen nach jedem Gebrauch den Netzstecker.

Reinigung und Pflege

- Vor dem Reinigen oder Transport grundsätzlich den Netzstecker ziehen und Gerät komplett abkühlen lassen.
- Benutzen Sie keine Metallgegenstände oder andere spitze, harte oder scharfe Gegenstände.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder aggresiven Reinigungsmittel.
- Wischen Sie das Basisteil mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Basisteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie Presskegel, Fruchfleischsieb und Saftbehälter mit einer Spülbürste in warmem Seifenwasser und spülen diese gründlich ab.

Trocknen Sie die Teile anschließend sorgfältig ab und setzen das Gerät wieder zusammen.

- Nach Gebrauch und Reinigung Gerät mit Schutzdeckel abdecken.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und kindersicheren Platz auf.

12255702
12255801

30W

TECTRO

Zitruspresse

DE

Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE!

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN, FÜR SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN UND AN EVENTUELLE NACH-BESITZER WEITERGEBEN.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder müssen stets beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und seine Anschluss-leitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen betreiben.
- Den rotierenden Presskegel nie direkt mit den Fingern berühren – Verletzungsgefahr!
- Haare, Schmuck, Kleidung sowie alle losen Gegenstände vom rotierenden Presskegel fern-halten – Verletzungsgefahr!
- Trennen Sie das Gerät bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz.
- Abnehmbare Teile vor dem ersten und nach jedem Gebrauch mit Spülmittellösung reinigen und trocknen lassen.
- Gerät nach maximal 1 Minute Dauerbetrieb mindestens 2 Minuten abkühlen lassen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät immer auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche auf-stellen.
- Zur Sicherheit lassen Sie kein Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor, Karton, etc.) für Kinder oder Haustiere erreichbar liegen, Erstickungsgefahr!
- Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Das Gerät nicht in explosions- oder brandgefährdeten Umgebungen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Duschen, Badewannen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern verwenden.
- Gerät, Netzkabel und Stecker dürfen niemals mit Wasser in Berührung kommen, Stromschlaggefahr!
- Das Gerät muss stets an eine vor-schriftsgemäß installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Die Netzspannung muss mit den technischen Daten des Geräts übereinstimmen.
- Bei Rauchentwicklung sofort Netz-stecker ziehen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Abkühlzeit abwarten.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass nicht daran gezogen oder darüber gestolpert werden kann. Verwenden Sie falls nötig ein ordnungsgemäßes Verlängerungskabel, dessen technische Daten mit denen des Geräts überein-stimmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, das Gerät reinigen oder bei Schäden, sowie Fehl-funktionen des Geräts.
- Keine nicht dafür vorgesehenen Gegenstände in das Gerät stecken.
- Um den Netzstecker zu ziehen, immer am Steckergehäuse und nicht am Kabel ziehen.
- Das Gerät niemals am Netzkabel tragen. Netzkabel nicht knicken oder um das noch heiße Gerät wickeln.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel nicht beschädigt ist. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder Steckers darf das Gerät auf keinen Fall mehr benutzt werden.

Kundendienst

Bei Rückfragen zum Gerät oder technischen Problemen schreiben Sie bitte per E-Mail an: **info@tectro.co.nl**

Diese Bedienungsanleitung finden Sie auch im Internet zum Download unter: **www.tectro.co.nl**

Fehlerbehebung

- Bei Nichtfunktionieren, Stromversorgung und ordnungsgemäßen Anschluss prüfen. Gehäuse nicht öffnen – Stromschlaggefahr! Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder seinen Kundendienst.
- Netzstecker ziehen. Presskegel demontieren. Evtl. vorhandene Schalen-teile und Fremdkörper entfernen.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial bitte getrennt gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne" erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.

Dieses Gerät nicht im unsortierten Haus-müll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für eine maximale Dauerbetriebszeit von 1 Minute ausgelegt. Danach Gerät mindestens 2 Minuten abkühlen lassen.
Das Gerät ist ausschließlich für das Entsaften von Zitrusfrüchten im privaten Haushalt vorgesehen und nicht für die gewerbliche Verwendung (z.B. in Hotels, Pensionen und Gast-stätten) geeignet.

Das Gerät ausschließlich gemäß diesen Anweisungen verwenden. Unsachgemäße Verwendung ist gefährlich und führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche. Bitte die Sicherheitshinweise beachten.

Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE-Richtlinien.

Technische Daten

Nennspannung:	220 – 240 V
Nenneingangsleistung:	30 W
Nennfrequenz:	50 Hz
Schutzklasse:	II

Coronet-Burex Monobloc B.V.
Eurode-Park 1-22
6461 KB Kerkrade
Niederlande

CE

12255702_V1_10.14